# auひかり ビジネス インターネットに接続するには

## KDDIが設置・接続をする機器について

お客さまご指定の場所に、KDDIにて光回線終端装置(以降[ONU]とします)とKDDIレンタル端末(以降[アダプ タ」とします)を設置いたします。また、ONUとアダプタの接続はKDDIで実施します。

※お客さまのパソコンやブロードバンドルータ(以降[BBルータ]とします)等(以降[お客さま機器]とします)とONU又はアダプタ との接続は、お客さまにて行って頂く必要がございます。

■光回線終端装置(ONU)



光ファイバで通信を行うため、電気信号を光信号へと

■KDDIレンタル端末(アダプタ)



VoIPゲートウェイ機能(音声をIPパケットに変換する機能)と ルータ機能を備えた装置です。 IP電話をご利用頂く場合、本装置の利用は必須となります。

### お客さまにご用意いただくもの

※いずれも上記と形状が異なる場合がございます。

□LANケーブル(お客さま機器とONU又はアダプタを接続するために必要となります) □KDDIより送付する「インターネット開通通知書」(下記サンプルのいずれかが送付されます)

#### ■インターネット開通通知書サンプル

変換する装置です。

■インターネ	シット開通通知書	サンプル				1	ング	アーネ	ット開通通知書	サンプル(PF	PoE接続	)
お客様受付番号 *3 (ご利用番号)	R123456789-00	auひかりビジネス	300M/30	音声有	]	お客様 (ご利	₩受付番号  用番号)	루 *3	R123456789-00	auひかりビジネス	300M/30	音声有
お客様名	KDDI株式会社				1	お客様	名		KDDI株式会社			
(エンドユーザー)						(エン	ドユーキ	チー)				
設置場所	本社				1	40.00.10	=r		本社			
	東京都千代田区飯田橋3-10-10					設直場	i F/T		東京都千代田区飯田橋3-10-10			
ネットワークアドレス	割当 Pアドレス (WAN側)	1				割当IPアドレス (WAN側)	IP Unnumbered					
	割当IPアドレス (LAN側)	200.237.94.20/30			1	ネットワークアドレス			割当IPアドレス (LAN側)	200.237.94.20/30		
接続機器情報	レンタル端末	由込な1.	_		1	接続機	器情報	-	レンタル端末	申込あり		
接続構成1	KDDIレンタル端末( <u>レンタル</u> て利用する場合の構成です。 さまにお引渡し致します。 パソコン等の機器が、IPアド ーネット接続が可能です。	<u>  + - となり</u> ) に: <u>端末:「申込あり」</u> )に: レンタル端末(アダプタ) レスを自動的に取得する	お客さまのパン の設定は、 設定になってい	<sup>ノコン等を接続し</sup> レンタ いる 申込有	7ル端末 育無を確	の 認	成1		KDDIレンタル端末 ( <u>レンタル</u> ズ利用する場合の構成です。 さまにお引渡し致します。 パソコン等の機器が、IPアド ーネット接続が可能です。	<u>   〒2007</u> <u>   浦末:「申込あり」</u> )に レンタル端末(アダプタ レスを自動的に取得する	お客さまのパソ: )の設定は、KDE 設定になってい	コン等を接続し りで行い、お客 る場合、インタ
接続構成2	KODIレンタル端末(レ <u>ンタル端末)「申込あり」</u> )にお客さまブロード、 を接続する場合、お客さまブロードバンドルータのWAN側に以下の設定を実施して頂く 必要がございます。 【注意】			接続構成2				(ND) レンタル爆末(レンタル <u>爆末)「申込あり」</u> )にお客さまプロードバンドルータ を接続する場合、お客さまプロードバンドルータのWAN機に以下の設定を実施して頂く 必要がございます。 [注意] (注意]				
	フロートハントルータの設定方法はメーカー・機種によって異なるため、製品の取扱 説明書に従って設定を実施してください。また、ご不明な点については各メーカーサ ポート窓口にお問い合わせ下さい。						レロードパンドルーンの数点の加速レールー、使催によって美なるにの、製品の収敛 説明書に従って設定を実施してください。また、ご不明な点については各メーカーサ ポート窓口にお問い合わせ下さい。					
	IPアドレス	200.237.94.22			1				IPアドレス	200.237.94.22		
	デフォルトゲートウェイ	トゲートウェイ 200.237.94.21			1				デフォルトゲートウェイ 200.237.94.21			
	サブネットマスク	255.255.255.252			1	L			サブネットマスク	255.255.255.252		
	プライマリDNS (ネームサーバ	() 210.196.3.183			站挂起	ı سا			プライマリDNS (ネームサーバ	() 210.196.3.183		
	セカンダリDNS (ネームサーバ	() 210.141.112.163		FFFUL 13	で心じ月刊				セカンダリDNS (ネームサーバ) 210.141.112.163			
接続構成3	回線終端装置(ONU)に直接ま <u>ル端末:「申込なし」</u> )、ブ く必要がございます。	S客さまブロードバンドル ロードバンドルータのWAM	ノータを接続 側に以下の	記載有無	を確認	接続構	成3		回線終端装置 (ONU) に直接お <u>ル端末:「申込なし」</u> )、ブロ 頂く必要がございます。	客さまブロードバンドル ロードパンドルータに以	レータを接続する 下のPPPoE接続設	場合( <u>レンタ</u> 定を実施して
	【注意】 ブロードバンドルータの設定: 説明書に従って設定を実施し ポート窓口にお問い合わせ下	方法はメーカー・機種に。 てください。また、ご不り さい。	よって異なるた 明な点について	とめ、製品の取扱 こは各メーカーサ					【注意】 ブロードバンドルータの設定 説明書に従って設定を実施し ポート窓口にお問い合わせ下:	方法はメーカー・機種に てください。また、ご不 さい。	よって異なるたる 明な点についてに	か、製品の取扱 は各メーカーサ
	IPアドレス	210.159.7.26			1				サービス名	KDDI-AUHIKARIBIZ		
	デフォルトゲートウェイ	210.159.7.25			1		PPPoE	<b>妾</b> 続情報	接続ID	r123456789@ctcntip	st.dion.ne.jp	
	サブネットマスク	255.255.255.252			1				接続パスワード	ps6dhye2		
	プライマリDNS (ネームサーバ	() 210.196.3.183			1				ブライマリDNS (ネームサーバ	) 210.196.3.183		
	セカンダリDNS (ネームサーバ) 210.141.112.163		1				セカンダリDNS (ネームサーバ) 210.141.112.163					

#### お客さまに実施いただく事項

□お客さま機器とONU又はアダプタをLANケーブルで接続ください。 □下記より、お客さまのご利用状況を選択頂き、該当する番号に記載された内容をお客さまにて実施ください。 ※ご利用状況により、インターネット接続を行うための設定内容が異なります。





のBBルータの設定画面とは異なります。

位法様式の	KDDIレンタル端末(レンタル端末:「申込あり」)にお客さまブロードバンドルータを接続する 場合、お客さまブロードバンドルータのWAN側に以下の設定を実施して頂く必要がございます。 [注意] ブロードバンドルータの設定方法はメーカー・機種によって異なるため、製品の取扱説明書 に従って設定を実施してください。また、ご不明な点については各メーカーサポート窓口にお 問い合わせください。							
1女小儿1丹八人之	IPアドレス	200.237.94.22						
	デフォルトゲートウェイ	200.237.94.21						
	サブネットマスク	255.255.255.252						
	プライマリDNS(ネームサーバ)	210.196.3.183						
	セカンダリDNS(ネームサーバ)	210.141.112.163						



注1) 設定画面の一例であり、お客さまがご利用のBBルータの設定画面とは異なります。

注2) 上記インターネット開通通知書の記載内容は例であり、実際に設定の際は、お客さまに送付されたインターネット開通通知書 をご参照ください。

## お問合せについて

■お客さまがご用意された BB ルータをお使いの場合

- いただくか、メーカー等のサポート窓口へお問い合わせください。
- ・お客さまがご用意されたBBルータに設定頂く情報は、インターネット開通通知書をご参照ください。

#### ■KDDI レンタル端末(アダプタ)をお使いの場合

・KDDIレンタル端末(アダプタ)の設定に関する事項は、インターネット開通通知書をご参照ください。また、ご不明な点がご ざいましたら、下記窓口までお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、お手元に「インターネット開通通知書」をご用意の上、お問い合わせ頂きますようお願いします。

## KDDIテクニカルサービスセンター **〔120-993-751** (無料)

故障受付 24時間365日受付 ※KDDIレンタル端末(アダプタ)の設定内容問合せに つきましては、平日9時~17時の対応となります。

## (参考)BBルータ設定画面の呼びだし方法

①BBルータ設定画面をWEBブラウザで呼びだすため、BBルータの「LAN側のIPアドレス」(注3)を調べます。 (1)BBルータに接続されたパソコンでコマンドプロンプトを起動します。

- ■パソコンのOSがWindows XPの場合 「スタート」ボタンをクリック⇒「ファイル名を指定して実行」を 「名前(O):」に「cmd」と入力し「OK」ボタンをクリック。
- ■パソコンのOSがWindows 7の場合 [Windwos ロゴ]をクリック⇒[プログラムとファイルの検索] と入力し[OK]ボタンをクリック。
- (2)背景が黒いウインドウ(コマンドプロンプト)が表示されます 「ipconfig」と入力しEnterキーを押下します。
- (3) "Default Gateway"と記載された行のIPアドレスをメモしま (Windows 7の場合"デフォルト ゲートウェイ"と記載される 図Aの例では192.168.0.1となります。

#### ②パソコンのWEBブラウザを開き、アドレス欄に

[http://000.000.000.000] と入力し、リクエストし (○○○.○○○.○○○○は、IPアドレスを示しています) 図Bの例では「http://192.168.0.1」となります。

#### ③BBルータのログイン画面が表示されますので、

"ユーザー名"、"パスワード"を入力し、ログインしてください。 (参考:ユーザー名は「admin」「root」等があります)

④WEBブラウザの画面に表示されるBBルータの設定メニューにおいて 「インターネット側のポート設定」「WAN側設定」等という部分をご利 用のBBルータの取扱説明書を確認しながら、「インターネット開通通知書」 にしたがって設定変更してください。

注3)BBルータのIPアドレスがDefault Gatewayとして設定されているケースが 多いことから、Default Gatewayを調べる方法を記載しています。

・お客さまがご用意されたBBルータの設定方法等は、メーカー・機種等により異なりますので、BBルータの取扱説明書をご確認



クリック⇒	COMMUNDOWSKystemS20Kondexe IIX Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Capyright 1985-2001 Microsoft Corp.
	C:¥Documents and Settings¥USER>ipconfig
_	Windows IP Configuration
⇒[ <u>cmd</u> ]	Ethernet adapter ローカル エリア接続:
ので	Connection-specific DNS Suffix .: 4BCD.com IP Address:192.168.0.11 Subnet Mask: 255.255.0 Default Gateway: 192.168.0.1
	C:¥Documents and Settings¥USER>
きす。	
ます)	
ます。	図B Webブラウザでの入力例
	Mozilla Firefox
	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルフ
	(3) (無題) +
	(+ http://192.168.0.1