

目次							
目次 ·····2							
1.	画面(メニューボタン)・・・・・・・3						
	1-1. ボタン配置と基本操作 ・・・・・・・4						
2.	タップスライド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6						
	2-1. タッチパネルの操作方法 ・・・・・7						
3.	マナーモードの設定方法・・・・・・9						
	3-1. 「電源キー」から設定する・・・・・・9						
	3-2.「音量キー」から設定する ・・・・・10						
4.	通知パネル ・・・・・11						
	4-1. 通知パネルの表示方法 ・・・・・12						
	4-2. 通知パネルでできること・・・・・・13						
	4-3. ご参考 機能アイコンについて・・・14						
	4-4. 通知パネルの設定画面 ・・・・・15						
	4-5. 表示項目の設定 ・・・・・・・17						
	4-6. 通知パネルの項目並び替え・・・・20						
	4-7. 通知パネルのON/OFF設定						
	並び替え・・・・・・・・・・・・・22						
	4-8. 通知LEDと状態 ······24						
	4-9. 主な通知アイコン・・・・・・・25						
	4-10. 主なステータスアイコン ・・・・・25						

5.	文字入力 ·····26
	5-1. 入力モードを日本語(ひらがな漢字)に
	切り替える ・・・・・・・・・・・・・27
	5-2. テンキー入力とフルキー入力を
	切り替える ・・・・・・・・・・・・29
	5-3. 入力モードを切り替える ・・・・・・31
	5-4. キーボードの表示サイズを
	変更する ・・・・・・・・・・・33
	5-5. よく使う単語を登録する
	(辞書登録) ・・・・・・・・・37
6.	文字をコピー&ペーストする ・・・42
	6-1. 文字をコピー(複製)する ・・・・・43
	6-1. 文字をコピー(複製)する ・・・・・43 6-2. 文字をペースト(貼り付け)する ・・45
7.	 6-1. 文字をコピー(複製)する ・・・・・43 6-2. 文字をペースト(貼り付け)する ・・45 ショートカット・ウィジェットを作成・
7.	 6-1. 文字をコピー(複製)する ・・・・43 6-2. 文字をペースト(貼り付け)する ・・45 ショートカット・ウィジェットを作成・ 削除する ・・・・48
7.	 6-1. 文字をコピー(複製)する ・・・・43 6-2. 文字をペースト(貼り付け)する ・・45 ショートカット・ウィジェットを作成・ 削除する ・・・・48 7-1. ショートカットを作成・削除する ・・49
7.	 6-1. 文字をコピー(複製)する ・・・・43 6-2. 文字をペースト(貼り付け)する ・・45 ショートカット・ウィジェットを作成・ 削除する ・・・48 7-1. ショートカットを作成・削除する ・・49 7-2. ショートカットを入れ替える ・・・53
7.	 6-1. 文字をコピー(複製)する ・・・・43 6-2. 文字をペースト(貼り付け)する ・・45 ショートカット・ウィジェットを作成・ 削除する ・・・48 7-1. ショートカットを作成・削除する ・・49 7-2. ショートカットを入れ替える・・・・53 7-3. ウィジェットを作成・削除する ・・・58
7.	 6-1. 文字をコピー(複製)する ・・・・43 6-2. 文字をペースト(貼り付け)する ・・45 ショートカット・ウィジェットを作成・ 削除する ・・48 7-1. ショートカットを作成・削除する ・・49 7-2. ショートカットを入れ替える・・・53 7-3. ウィジェットを作成・削除する ・・58 アプリをアンインストール
7.	6-1. 文字をコピー(複製)する ・・・・43 6-2. 文字をペースト(貼り付け)する・・45 シヨートカット・ウィジェットを作成・ 削除する ・・・48 7-1. ショートカットを作成・削除する・・49 7-2. ショートカットを入れ替える・・・53 7-3. ウィジェットを作成・削除する・・・58 アプリをアンインストール (削除)する ・・・62
7.	 6-1. 文字をコピー(複製)する ・・・・43 6-2. 文字をペースト(貼り付け)する・・45 ショートカット・ウィジェットを作成・ 間除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1. 画面(メニューボタン)

【KC-01】ボタン配置と基本操作

端末のボタン配置と基本操作について、以下の図で確認してください。

ボタン配置と基本操作

ボタン配置



バックキー



- ①イヤホンマイク端子
- ②電源キー
 ¹ : 電源を入れる/切るときな どに使用します。
- ③近接/照度センサー:通話中に顔の接近 を感知し、タッチパネルの誤動作を防止し たり、画面の明るさの自動制御に使用し たりします。
- ④着信/LED
- ⑤受話部(レシーバー):「スマートソニックレ シーバー(R)」で通話中の相手の方の声 が聞こえます。
- ⑥インカメラ(レンズ部)
- ⑦タッチパネル
- ⑧バックキー ・ : 直前の画面に戻ります。 または、ダイアログボックス、オプションメ ニュー、通知パネルなどを閉じます。
- ③ホームキー (四):ホーム画面に戻ります。
 1秒以上押すと、「Google」アプリを起動できます。
- (1)アプリ履歴キー 三:最近使ったアプリを 表示します。



2. タップスライド

【KC-01】タップ/スライドの操作方法

タッチパネルの操作方法について、以下の図で確認してください。

タッチパネルの操作方法

■タッチパネルの操作方法

タップ / ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐ に指を離します。また、 2回連続で同じ位置を タップする操作をダブル タップと呼びます。



画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。



ピンチ

2本の指で画面に触れ たまま指を開いたり(ピ ンチアウト)、閉じたり (ピンチイン)します。

ロングタッチ

項目などに指を触れた 状態を保ちます。



フリック(スワイプ)

画面を指ですばやく上 下左右にはらうように操 作します。



ドラッグ

項目やアイコンを移動 するときなど、画面に軽 くふれたまま目的の位 置までなぞります。



3. マナーモードの設定方法

3-1.	「電源キー」から設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3-2.	「音量キー」から設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【KC-01】マナーモードを設定したい

マナーモードの設定方法をご紹介します。

▲ ご注意ください。

・マナーモード中でもカメラのシャッター音や録画開始/終了音は鳴ります。 ・マナーモード設定中にアプリによっては、音量UP/音量DOWNキーを押すと音量を調整できます。

「電源キー」から設定する

Android4.4.4



1. 電源キーを(1秒以上)長押しすると、左のような画面が表示されます。「ミュート」または「バイブレーション」のアイコンをタップすると、マナーモードに設定できます。

「音量キー」から設定する

Android4.4.4





1. 「音量DOWNキー」を押すと、着信音量が1段階下がります。

2. 「音量DOWNキー」をロングタッチ(指で長押し)すると、マナー モードのオン/オフが設定できます。

4. 通知パネル

4-1.	通知パネルの表示方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4-2.	通知パネルでできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
4-3.	ご参考 機能アイコンについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4-4.	通知パネルの設定画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4-5.	表示項目の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4-6.	通知パネルの項目並び替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4-7.	通知パネルのON/OFF設定並び替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
4-8.	通知LEDと状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4-9.	主な通知アイコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
4-10	. 主なステータスアイコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【KC-01】通知パネル(ステータスバーを下にスライドで表示)から、ワンタッチ操作で どんなことができますか

通知パネルから、各設定の切り替えなどを行うことができます。

通知パネルの表示方法

Android4.4.4



1. ステータスバー(画面上部)付近に指を置き、下にスライドさせる 事で表示されます。

通知パネルでできること

Android4.4.4

機能アイコンは「青:機能のオン」「グレー:機能のオフ」を表します。



- メニューボタン
 「通知パネル設定」を選択すると、通知パネルに表示したい項
 目の設定、項目の並び替えなどを編集できます。
 「端末設定」を選択すると、設定メニューを表示します。
- 2 編集ボタン 機能アイコンの並び替えができます。
- ③ 機能アイコン よく使う機能のオン/オフを設定します。
- ④ 通知を消去
 タップすると通知をすべて消去します。(一部消去できない表示 もあります)
- ⑤ お知らせエリア KC-01の状態やお知らせの内容を確認できます。情報によっては、タップすると対応するアプリを起動できます。
- ⑥ 閉じるタブ
 上にスライドすると通知パネルを非表示にします。

() ご参考

機能アイコンについて

- Wi-Fi(R):Wi-Fi(R)のオン/オフ切り替えができます。
- 位置情報:GPS機能のオン/オフ切り替えができます。
- マナー:マナーの切り替えができます。
- 画面回転:画面の向きを自動的に回転させる機能のオン/オフ切り替えができます。
- 明るさ:画面の明るさを調整できます。
- エコモード:エコモードのオン/オフ切り替えができます。
- 機内モード:機内モードのオン/オフ切り替えができます。
- Bluetooth(R):Bluetooth(R)のオン/オフ切り替えができます。
- テザリング:テザリングのオン/オフ切り替えができます。
- 着信非表示:着信時に相手の名前や画像などを表示しないように設定できます。

【KC-01】通知パネルの設定をしたい

通知パネルの設定方法をご紹介致します。

通知パネルの設定画面

Android4.4.4



Ω

Ū

1. ステータスバーを下にスライドします。

2. 赤い囲みをタップします。



表示	項目
項目	並び替え
アフ	プリショートカット設定

↓ () 3. 「通知パネル設定」をタップします。

4. 通知パネル設定画面が表示されます。

表示項目の設定

Android4.4.4



(通知パネル設定					
表示項目					
表示項目					
ON/OFF設定					
アプリショートカッ	۲ 📄				
付箋メモ					
週間カレンダー					
月間カレンダー					
キャンセル	ОК				
Ú Ú	5				

1. 「表示項目」をタップします。

通知パネルに表示する表示項目を選択し、タップします。
 ※今回は月間カレンダーを追加します。



() 通知パネル設定	
表示項目	
表示項目	
ON/OFF設定	
アプリショートカット	
付箋メモ	
週間カレンダー	
月間カレンダー	
キャンセル 0	Ж
τ ά	-

3. 手順2で選択した表示項目にチェックが付きます。

4. 「OK」をタップします。

頁目並び替え マプリシュート キット シック
アノリショートカット設立



(îr	-					
WI-FI		÷ +1	U 77-			A 63
1	大 戦内モ-	-K	* Bluetooth] דיליד	ク 着信	.
カレン	T - 4)	月			予定	sieto
B	月	火	- 18.	*	金	±
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	- 9

5. 「バック」キーをタップします。

6. 手順2で選択した表示項目が通知パネルに表示されます。

通知パネルの項目並び替え

Android4.4.4

(の) 通知パネ)	レ設定		
表示項目			
項目並び替	え		
アプリショ	ートカット	設定	
Ĵ	\Box	Ū	

(Reference)	¢)-	C	D		0	
		-K 8	*	₹40×	27 MI	• • • •	
お知らせ							
カレン	ダー	4月					
	10	- W	*	*	生	+	
B		1.1.1.1					
B 29	30	31	1	2	3	4	
□ 29 5	30	31 7	1 T	2	3 10	4	
 ■ 29 5 12 	30 6 3	31 7 4	ブタ	ッ チ	3 10 17	4	
 ■ 29 5 12 19 26 	30 6 3 20	31 7 44 21	1 7 22 29	2 9 23	3 10 17 24	4 11 18 25	
 □ 29 5 12 19 26 □ 	30 6 3 20 27	31 7 4 21 28	1 7 5 22 29	2 7 23 30	3 10 17 24 1	4 11 18 25 2	
■ 29 5 12 19 26 8 <	30 6 3 20 27 動したい	31 7 4 21 28 7	1 22 29 をロング	2 23 30 ブタッチ	3 10 17 24 1 して	4 11 18 25 2 9	

1. 「項目並び変え」をタップします。

- 並び替えたい項目をロングタッチ(指で長押し)します。
 ※今回は「月間カレンダー」を並び替え設定します。
 - () ご参考

ロングタッチ(指で長押し)すると選択した項目に青い枠が表示されます。



() 項	目並び	が替え				
カレン	ダー	4月				
8	(件	×	*	38	「素	#
29	.30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	2.2	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
ON/OF	F設定					
WI-FI	C and		2 77-	<u>ح</u> ل همیں	1 16	0 Not
0 137-6	人	- ^ĸ	Bluetooth	ם בטשיק) 19 m	بو 5487
お知ら	ŧ					
+	ャンセ	zJb		(эк	
	÷		\Box		0	

3. 移動したい場所へスライドします。

4. 「OK」をタップします。

通知パネルのON/OFF設定並び替え

Android4.4.4



ON/OFF	設定			
R NI-FI			명	O Hột
0 137-5	₩4 <u>€-</u> K	* Bluetooth		е япанат
並(タ)	プ替えした ッチしてく	いアイコ) ださい。	ンをロング	
並 タ: キ1	^{7替えした} ッチしてく ァ ンセル	いアイコ: ださい。	ンをロング OK	

1. 「編集」をタップします。

2. 並び替えたいアイコンをロングタッチ(指で長押し)します。
 ※今回は「エコモード」を並び替え設定します。

() ご参考

ロングタッチ(指で長押し)すると選択したアイコンが青くなります。



ON/OF	設定			
🔶 Wi-Fi		9 77-		0 1983
★	* Bluetooth		C 135-5	् थ ज्ञहमस

3. 移動したい場所へスライドします。

4. 「OK」をタップします。

【KC-01】通知ランプ(通知LED)や通知アイコン(ピクト表示)の意味が知りたい

通知ランプや通知アイコンの意味は、以下で確認してください。

通知LEDと状態

- 赤の点灯・・・充電中である事を示す。
- 緑の点滅*・・・不在着信、新着情報がある事を示す。
- 消灯•••充電完了。

※画面消灯中に点滅します。



主な通知アイコン

■主な通知アイコン

 新着Eメールあり

 新着Gmailあり

 新着SMSあり

 : 着信中/発信中^{*1}/通話中^{*1}

 : 不在着信あり

 Wi-Fi(R)オープンネットワーク利用可能

 : エラーメッセージ/注意メッセージ/高温状態メッセージ^{*2}

 : エコモードをオンに設定中

※1ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。
※2高温環境での長時間使用はやけど(高温・低温)などのおそれがありますのでご注意ください。
端末が高温となった場合、使用条件および安全面を考慮し、機能を止めたり、電源オフになることがあります。



■主なステータスアイコン

- ■:電波状態
 ■:圏外
 ■:LTE使用可能
 :Wi-Fi(R)接続中
 <li:Wi-Fi(R)通信中
 :機内モード設定中
 :マナーモード(バイブレーション)に設定中
 :マナーモード(ミュート)に設定中
 :電池の状態
- 3:充電中





ステータスアイコン

5. 文字入力

5-1.	入力モードを日本語(ひらがな漢字)に切り替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5-2.	テンキー入力とフルキー入力を切り替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5-3.	入力モードを切り替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
5-4.	キーボードの表示サイズを変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
5-5.	よく使う単語を登録する(辞書登録)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【KC-01】文字入力 / キーボードの切り替え方法が知りたい

文字入力に使用するソフトウエアキーボードの切り替えや、文字入力(日本語/英語)の切り替えをご紹介致 します。

入力モードを日本語(ひらがな漢字)に切り替える

Android4.4.4





2. 入力モードが日本語(ひらがな漢字)に切り替わりました。



	146		►	1
-	10. A	100	108	
То				
(†.8				
di-	心在作用的	. 正丁		
00031		1000	-	(Newson)
٥	5		ت	•
• •	あた	р. 5 к		•
0 0	あたま	5 ⁴ 4 ⁴ 4 ⁵	2 ¹ 12 ¹ 0 ¹	• •
〇 12月 文字 111	あ。 た。 ま。	a a a a	, su sta	€ <mark>2</mark> 0 8

() ご参考

ソフトウエアキーボードは「バック」キーをタップすると、非表示になり ます。

テンキー入力とフルキー入力を切り替える

Android4.4.4



ソフトウエアキーボードの「歯車」をタップします。
 ※今回はテンキー入力からフルキー入力へ変更します。

() ご参考

フルキーについては左下から4番目が「歯車」になります。

q	W	e	r	t	y	u		0	p
a	s	d	f	g	h	j	k	1	
슌	× Z	:)	•	:	v I	b I	n r	n	×
文 A	字 1 12	9 <u>(</u>	¢	: ス^	÷-, ,	。<	۲ م	>	ŝ

2. 「テンキー⇔フルキー」をタップします。





3. フルキー入力に変更されました。

入力モードを切り替える

Android4.4.4





1. ソフトウエアキーボードの「歯車」をタップします。

() ご参考

フルキーについては左下から4番目が「歯車」になります。

q	w	e	r	t	y	u	i	0	p
a	s	d	f	g	h	j	k	1	1. A.
¢	z	:	x (: \	/ k) I	n n	n 🕨	×
文字	2 ie	9	Į 🗘	2~	-, ,	。<	5 ¢	>	Ę

2. 「入力モード切替」をタップします。





3. 切り替えたい入力モードをタップします。これで切り替え完了で す。

() ご参考

手順3で「音声入力」をタップするとGoogle音声入力を利用できます。

キーボードの表示サイズを変更する

Android4.4.4



(三)作成 > : IWnn IME メニュー 各種設定 テンキーやフルキー 入力モード切替 引用入力(マッシュルーム) フローティングモードへ変更 入力方法 キャンセル . Ф 記号 * 5 24-2 文字 đ \Box ĺ

1. ソフトウエアキーボードの「歯車」をタップします。

ご参考

フルキーについては左下から4番目が「歯車」になります。

q	W	e	r	t	y	u	i	o p
а	s	d	f	g	h	j	k	-
슌	z	x	c	v	b	n	m	×
文字	:	, ₽	\$	<i>2</i> ^;−;	z	₽	⇔	<u>ل</u> ك

2. 「各種設定」をタップします。

🥑 iWnn IME	設定		
表示			
入力			
キー操作			
外部アプリ	重携		
辞書			
その他			
ţ	\Box	Ū	

デザイン	
キーボードタイプ 画面の向き、入力モードごとにキーホ イプを設定する	ポードのタ
キーサイズ 縦画面:100% 横画面:100%	
キー表示	
他の入力方法に切り替え 入力方法選択キーで他の入力方式に多 する	8 9 🗆
音声入力キーを表示	
左右キーを表示 フルキーボードで左右キーを表示する	5
画面レイアウト	
フルスクリーンモード 横画面でフルスクリーンモードを有効 する	bla 🗹
候補表示行数 縦画面:2行横画面:1行	

3. 「表示」をタップします。

4. 「キーサイズ」をタップします。



🥑 表示		
デザイン		
キーボードター 画面の向き、入力 イブを設定する	イプ モードごとにキ	-ポードのタ
キーサイズ		
キーサイス	<i>χ</i>	
峻直面129%		
横画面100%		
キャンセル	リセット	ОК
フルキーボードで	在石中一を表示	Ţõ
顧問レイアウト		
フルスクリー: 横画面でフルスク する	ンモード リーンモードを	有効に 📝
候捕表示行数 職面:2行 極重面	1175	
÷	\Box	Ū

縦画面時、横画面時のキーサイズを設定します。
 ※今回は縦画面129%で設定します。

() ご参考

縦画面:91%から129%の大きさで設定可能。 横画面:98%から125%の大きさで設定可能。

6. 「OK」をタップします。

(三作	成		►	1
	101 A		-	
То				
11.8				
3L-+-)	しを作用し	,臣可		-
٥	, ه	かれた	,²,	×
•	4 te	,な _, れ	, I с	•
記号	7 # PQHS	P=2	5. WAVZ	21-2
文字	-	್ಶಶ್ಚ	÷	\$
	5	\Box		1

7. キーボードの表示サイズが変更されました。

【KC-01】よく使う単語を登録したい

よく使う単語を登録する(辞書登録)方法をご紹介致します。

よく使う単語を登録する(辞書登録)

Android4.4.4



2. 「各種設定」をタップします。

(一作成		►	1
100 N	1000	10	
IWnn IME	XII-	-	
各種設定			
テンキーや	フルキー		
入力モード	10168		
引用入力(マ	ッシュルー	-4)	
フローティ	ングモード	へ変更	
入力方法			1
	キャンセル		
128		5	24-2
文字 1	^b		ŝ
4	\Box		

1Wnn I/VE	設定	
表示		
入力		
キー操作		
外部アプリ	連携	
辞書		
その他		
(\Box	Ū
🥑 辞書		
ユーザー辞書		
日本語		
英語/その他		

3. 「辞書」をタップします。

登録するユーザー辞書をタップします。 ※今回は日本語を選択します。



Ĵ □

5. 画面右上の赤い囲みをタップします。

6. 「登録」をタップします。

表記				
保存				

詰つ		
読み きょう		
表記		
今日の予定		
キャンセル	保存	1

読み、表記を入力します。
 ※今回は「きょう」と入力したら「今日の予定」が変換候補に表示される設定をします。

8. 「保存」をタップします。

		1/500
ロ本品 読み	表記	17500
きょう	今日の予約	

9. よく使う単語の登録(辞書登録)が完了しました。

6. 文字をコピー&ペーストする

6-1.	文字をコピー(複製)する・・・・・・43
6-2.	文字をペースト(貼り付け)する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【KC-01】文字をコピー&ペーストしたい

KC-01で、コピー(複製)とペースト(貼り付け)方法をご紹介致します。

文字をコピー(複製)する

Android4.4.4





3. コピーする文字をマーキングしたら、「Copy」をタップします。 これでコピー(複製)は完了です。

文字をペースト(貼り付け)する

Android4.4.4







3. ペースト(貼り付け)したい内容を選択します。

() ご参考

- 「すべて削除」をタップすると貼り付け一覧の内容が削除されます。
- 貼り付け一覧の鍵マークをタップして有効にすると、「すべて 削除」をタップしても内容が削除されません。

auvy	インターネ	ット回線さ	tービス。	\times
٥	, あ	2 か 2 ABC	, さ	•×1
0 0	」あ _ た	か。 * ABC 5 ^{JRL}		•XI •
☆ ● 記号	あ。 た。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			•XI • •
✿ 0 記号 文字:	あ 1 た 4 7 1 た 1 1 た 1 1 た 1 1 た 1 1 1 た 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		わ ^{btf} 技MNG 9 いのマン	 ■ ■

4. ペースト(貼り付け)が完了しました。

7. ショートカット・ウィジェットを作成・削除する

7-1.	ショートカットを作成・削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7-2.	ショートカットを入れ替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
7-3.	ウィジェットを作成・削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【KC-01】アプリのショートカット・ウィジェットを作成・削除したい

ホーム画面上にショートカットやウィジェットを作成・削除する方法をご紹介致します。

ショートカットを作成・削除する

Android4.4.4



1. ホーム画面を左右にスライドし、空きスペース表示をします。

▲ ご注意ください。

ホーム画面に空きスペースがないとショートカットは作成できません。

- 2. 空きスペースがあるホーム画面が表示されます。





3. ホーム画面をロングタッチ(指で長押し)します。

4. 「アプリ」をタップします。



ショートカットを作成したいアプリをロングタッチ(指で長押し)します。
 ※今回は「エコモード」のショートカットを作成します。

ご参考

ショートカットを作成したいアプリが見つからない時は、左右にスラ イドします。

6. 画面上部の赤い囲みへアプリをスライドします。







7. ショートカットが作成されました。

ご参考

ショートカットの削除は、削除するアプリをロングタッチ(指で長押し)し、画面上部へスライドします。 赤い「×削除」が表示された状態で、指を離せば削除完了です。 ※ショートカットを削除しても、アプリのアンインストールはされません。

ショートカットを入れ替える

Android4.4.4



ご参考

ホーム画面の下部には左側に 2 つ、右側に 2 つの合計4つまで ショートカットの作成が可能です。





ホーム画面から入れ替えたいショートカットをロングタッチ(指で長押し)します。
 ※ 今回は「ハングアウト」を「au SMS」に入れ替えます。

2. 画面上部の「×削除」へスライドします。



3. 赤い「×削除」が表示された状態で、指を離します。

() ご参考

ショートカットを削除しても、アプリのアンインストールはされません。

- Google
 Image: Coogle
 Image: Coogle
 - 4. ショートカットを削除したスペースをロングタッチ(指で長押し)しま す。





5. 「アプリ」をタップします。

- 入れ替えたいアプリをロングタッチ(指で長押し)します。
 ※今回は「au SMS」を選択します。
 - () ご参考

入れ替えたいアプリが見つからない時は、左右にスライドします。



7. 画面下部の赤い囲みへアプリをスライドします。

8. ショートカットの入れ替えが完了しました。

ウィジェットを作成・削除する

Android4.4.4





1. 「ウィジェット」をタップします。

- 作成したいウィジェットをロングタッチ(指で長押し)します。
 ※今回は「月間カレンダー」を作成します。
 - () ご参考

作成したいウィジェットが見つからない時は、左右にスライドします。



2015年	=5月			0	下定在道	t0
E	并	20	*	沐	虚	±
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
	1	2	3	4	5	6
31						

3. 画面上部の赤い囲みへウィジェットをスライドします。

4. ウィジェットが作成されました。



ご参考

ウィジェットの削除は、削除するウィジェットをロングタッチ(指で長押し)し、画面上部へスライドします。 赤い「×削除」が表示された状態で、指を離せば削除完了です。

※ウィジェットを削除しても、ウィジェットのアンインストールはされません。

8. アプリをアンインストール(削除)する

8-1. アノリをアノ1ノストール(削哧)9る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-1.	アプリをアンインスト	ール(削除)する・・			62
---	------	------------	------------	--	--	----

【KC-01】アプリをアンインストール(削除)したい

アプリをアンインストール(削除)する方法をご紹介致します。

▲ ご注意ください。

プリセットアプリは、アンインストール(削除)できない場合があります。

アプリをアンインストール(削除)する

Android4.4.4





- 2. 「設定」をタップします。

ご参考

画面左上の表示が「よく使う」もしくは「ダウンロード」になっている 場合「設定」が表示されない場合があります。「アプリー覧」に 「設定」が表示されていない場合は、画面左上をタップし「すべ て」に切り替えてください。

1. ホーム画面から「アプリ一覧」をタップします。





3. 「アプリ」をタップします。

4. アンインストール(削除)するアプリをタップします。

(💿 アプリ情報	
じぶん じぶん銀行 銀行 パージョン71	7 .09.01.050
強制停止	アンインス トール
✓ 通知を表示	
メモリ	
合計	5.33MB
アプリ	5.33MB
データ	0.00B
	データを消去
キャッシュ	
キャッシュ	0.00B
	キャッシュを 消去
デフォルトでの起動	
↓ C	0 I



5. 「アンインストール」をタップします。

6. 「OK」をタップします。



7. アンインストール(削除)完了です。