

# IsatDock2 PROご利用の方向けのバッテリー延命のための端末設定方法




① 『メニュー』を選択




② 『設定』を選択



③ 『ドッキングモード』を選択



④ 『オン (部分充電)』を選択



⑤ 『ドッキングの使用』について、『頻繁な』か『継続』のどちらかを選択

残量表示80%付近で充電再開

残量表示20%付近で充電再開