

イリジウム9555 発信テスト操作方法




《 イリジウムの起動方法 》

1

電源ボタンを2秒ほど押します。
イリジウムの電源が入るとディスプレイが点灯してイリジウム衛星の動画が表示されます。

2

PINコードの入力を有効にしている場合にはPINコード入力画面で、あらかじめ設定されたPINコード(初期設定「1111」)を入力し、緑キーを押します。
PINコード入力不要の場合は、画面に「ネットワーク検索中」と表示されたら、衛星からの電波を捕捉しやすい、空が開けている場所に出て、アンテナを空へ向けてまっすぐ伸ばしてください。



3

しばらくして画面左上の信号(アンテナ)の強さが表示されるのを待ちます。



4

イリジウム端末が衛星からの電波を捕捉すると「登録済み」と表示されます。
これで通話が可能な状態となります。



《 イリジウムから電話をかける 》

以下のようにイリジウム端末から電話をかけて発信テストを行ってください。
発信テストの通話料は無料です。

1

「 1 2 3 4 」
とダイヤルし、最後に緑キーを押します。
「+1と表示された場合は、消去キーで+を消去後に1234とダイヤルしてください。」

2

次の英語のアナウンスが聞こえます。

“ You have reached the Iridium gateway welcome. ”

3

赤キーを押してイリジウムの通話を終了してください。