

## ゲートウェイ（無線通信アダプタ(A)）とwith HOMEデバイスを交換した場合の手順

with HOMEアプリに登録されているすべての情報を削除し、再度登録が必要となります。以下手順で登録作業をお願いします。

### ゲートウェイの解除

#### ① with HOMEアプリでゲートウェイ解除

ゲートウェイの解除方法は[次ページ](#)を参照してください。



### ゲートウェイ、およびwith HOMEデバイスの再登録


#### ②ゲートウェイとwith HOMEデバイスを再登録

再度利用登録を行ってください。  
登録方法は以下URLの各デバイスを選択したページからご確認いただけます。

<http://www.kddi.com/with-home/device/>

# ゲートウェイ解除方法

①「with HOME アプリ」を起動



②設定ボタンをタップ



③[ゲートウェイ解除]をタップ



④[解除]をタップ



⑤完了です

