

家に近づいたり、外出した時に赤外線リモコン 01 で登録した家電を自動で操作することができます。操作するタイミングはスマートフォンの位置を条件とすることができます。

あらかじめ以下ご注意事項をご確認の上、設定、ご利用をお願いします。

### <シーン設定機能利用時のご注意事項>

- 位置情報取得精度を高めるために、Wi-Fiをオンにしてご利用ください。
- 端末を初期化・変更した場合、本設定を削除・再設定いただく必要があります。
- 電波の受信状況や対応端末機器の機能上の制限、端末の省電力モード等の動作状況により、設定どおり動作しないことがあります。

※本設定において場所を条件とする場合、本設定を行った端末の位置情報を取得、利用します。この場合、端末のお客様の設定する場所への出入りに関する情報は、他の利用者（お客様が契約する、又はお客様が招待されたwith HOMEサービスを利用する他のお客様を指します）に通知、表示されます。

※本機能について、その安全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる事項に関して何ら保証するものではありません。

### シーン設定機能の設定手順

①アプリトップ画面の設定アイコンをタップ



②[シーン登録・編集・削除]をタップ



③[+]をタップ



次ページへ

#### ④シーンの名前、タイミング、自動操作の内容を設定

← シーンの詳細設定 登録

1 シーンの名前  
帰宅

2 どのタイミングで  
場所を条件にする  
GPS設定で家に近づいたら家電を自動で操作できます  
例：家を中心とした3km圏内に近づいたら照明をON

対象のスマホ  
Xperia Compact

場所・距離  
自宅

条件  
出発時

3 何をしたいですか？  
お知らせを受け取る  
通知   
現在シーン設定時通知はオフにできません

家電を動かす  
動かしたい家電とモードを選択してください。複数選択すると同時に動かすことができます。  
操作できる家電を追加したい場合はこちら

リビングの照明

オン/オフ オン

リビングのエアコン

オン/オフ オン 除湿

温度 24°C

シーンの名前を入力

家電を自動操作するタイミングの条件（スマートフォンの位置範囲）の中心となる場所を設定（※1）

タイミングを設定

操作する家電とモードを選択

#### ⑤[登録]をタップし完了

← シーンの詳細設定 登録

1 シーンの名前  
帰宅

2 どのタイミングで  
場所を条件にする  
GPS設定で家に近づいたら家電を自動で操作できます  
例：家を中心とした3km圏内に近づいたら照明をON

対象のスマホ  
Xperia Compact

場所・距離  
自宅

条件  
出発時

3 何をしたいですか？  
お知らせを受け取る  
通知  現在シーン設定時通知はオフにできません

家電を動かす  
動かしたい家電とモードを選択してください。複数選択すると同時に動かすことができます。  
操作できる家電を追加したい場合はこちら

リビングの照明

オン/オフ オン

リビングのエアコン

オン/オフ オン 除湿

温度 24°C

#### (※1) 設定方法

[許可] をタップ

シーン設定 登録

シーン機能を利用する  
位置情報を設定します

シーン機能において場所を条件とする場合、本端末の位置情報を取得、利用します。

この場合、本端末のお客様の設定する場所への出入りに関する情報は、他の利用者（お客様が契約する、又はお客様が招待された本サービスを利用する他のお客様を指します。）に通知、表示されます。

ご注意事項等、詳しくは [こちら](#)

3 何をしたいですか？  
お知らせを受け取る  
通知  現在シーン設定時通知はオフにできません

[許可] をタップ

← シーンの詳細設定 登録

帰宅

2 どのタイミングで  
場所を条件にする  
GPS設定で家に近づいたら家電を自動でONにできます  
例：  
with HOME... を使用していないときでも位置情報の利用を許可しますか？  
シーン機能において場所を条件とする場合、位置情報の利用を常に許可していただく必要があります。

条件  
未設定

3 何をしたいですか？  
お知らせを受け取る  
通知  現在シーン設定時通知はオフにできません

現在地が表示されます

← 次へ

地図上で家電を自動操作するタイミングの条件の中心としたい場所を**長押し**し、距離を設定し [次へ] をタップ。

任意の名前を設定して [保存] してください。

100m 500m 1000m