

au世界サービス対応 3Gケータイ・3Gスマートフォン一覧

3Gケータイ

GRATINA	GRATINA (カメラなしモデル)	GRATINA2
GRATINA2 (カメラなしモデル)	MARVERA	MARVERA (カメラなしモデル)
MARVERA2	MARVERA2 (カメラなしモデル)	E05SH
E06SH	E08T	E08T (カメラなしモデル)
E09F	E09F (カメラなしモデル)	E30HT
E31T	K011	K011 (カメラなしモデル)
K007	K009	BRAVIA® Phone U1
iida G11	G9 by iida	Walkman Phone Premier3
Cyber-shot ケータイ (S001)	S002	Cyber-shot ケータイ (S003)
BRAVIA Phone (S004)	URBANO AFFARE	URBANOBARONE
URBANOMOND	BRAVIA Phone (S005)	Cyber-shotケータイ (S006)
S007	W62S	W64S
CA001	EXILIMケータイ (CA003)	EXILIMケータイ (CA004)
EXILIMケータイ (CA005)	EXILIMケータイ (CA006)	CA007
SA001	SA002	W63SA
EXILIMケータイ (W63CA)	biblio (TSY01)	PLY (TSX04)
LIGHT POOL (TSX05)	フルチェンケータイT001 (TS001)	PT003
T002	T003	REGZA Phone (T004)
P001	SH001	SOLAR PHONE (SH002)
AQUOS SHOT (SH003)	SH004	SH005
AQUOS SHOT (SH006)	AQUOS SHOT (SH010)	SH011
Sportio water beat (SHY01)	SOLAR PHONE (SH007)	AQUOS SHOT (SH008)
SH009	AQUOSケータイ (W64SH)	beskey (HIY02)
Woooケータイ (H001)	Mobile Hi-Vision CAM Wooo (HIY01)	Woooケータイ (W63H)
F001	T005	T006
T007	T008	X-RAY (TSX06)
G'zOne TYPE-X		

3Gスマートフォン

iPhone4S	EIS01PT	G'zOne (IS11CA)
MOTOROLA PHOTON (ISW11M)	Windows Phone (IS12T)	HTC J (ISW13HT)
URBANO PROGRESSO	MIRACH (IS11PT)	MOTOROLA RAZR™ (IS12M)
ARROWS Z (ISW13F)	ARROWS Z (ISW11F)	ARROWS ES (IS12F)
GALAXY S II WiMAX (ISW11SC)	Xperia acro (IS11S)	Xperia(TM)acro HD (IS12S)
INFOBARC01	IS02	IS03
IS05	INFOBARA01	AQUOS PHONE (IS11SH)
AQUOS PHONE (IS12SH)	AQUOS PHONE (IS13SH)	AQUOS PHONE (IS14SH)
AQUOS PHONE (IS15SH)	AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH)	AQUOS PHONE (IS17SH)
MEDIAS BR (IS11N)	REGZA Phone (IS04)	REGZA Phone (IS11T)
Optimus X (IS11LG)	htc EVO 3D (ISW12HT)	HTC J (ISW13HT)
DIGNO (ISW11K)		